

Fiche technique : Pivot pour portail

Le montage de l'élément du haut se fait dans l'ordre suivant :

Boulon → Rondelle → Patte de scellement → Pivot → Axe pivot (pièce en forme de cube gris).

Placez la rondelle sur le boulon; Insérez le boulon dans la patte; Vissez le boulon dans le pivot..

Le pivot se glisse ensuite (sans force) dans la pièce "axe pivot".

Le cache se place par glissement horizontal sur l'élément du haut après montage.

Le montage de l'élément du bas se fait dans l'ordre suivant :

Axe pivot → bille → support pivot au sol.

La bille sera posée sur la partie cylindrique de la pièce au sol (forme incurvée sur le dessus), et le tout sera inséré sans force dans la pièce "axe pivot" en forme de cube gris.

Remarque : Nous conseillons de placer le portail deux à trois jours après scellement des pivots.

