

> Utilisation d'un stick de retouche



Préparer le support / la surface à l'aide d'une éponge abrasive, d'un disque à poncer, d'un chiffon avec alcool à bruler pour recevoir une retouche à la bombe de peinture.



Il faut que le support soit propre et sec, il est important de ne surtout pas négliger cette étape.

MODE D'EMPLOI

- 1 Ouvrir le capuchon en plastique où se trouve la peinture en poudre.
- 2 Verser le contenu du capuchon à l'intérieur du stick de retouche.
- 3 Mélanger la préparation contenue dans le stick de retouche pendant 30 à 60 secondes, afin que le mélangeur / durcisseur et que la poudre constitue un ensemble homogène.
- 4 Effectuer vos retouches peinture à l'aide du petit pinceau puis laisser sécher 30 minutes.



> Utilisation d'une bombe de peinture



Préparer le support / la surface à l'aide d'une éponge abrasive, d'un disque à poncer, d'un chiffon avec alcool à bruler pour recevoir une retouche à la bombe de peinture.



Il faut que le support soit propre et sec, il est important de ne surtout pas négliger cette étape.

- Effectuer la retouche avec la bombe en époxy Apprêt Gris (couleur grise) et laisser sécher environ 20-30 minutes.
- ⚠ Ne pas mettre des coups de bombes de trop prêt au risque de générer des coulures sur la pièce.
- Une fois la retouche à l'époxy sèche (toucher la zone en question pour en être sûr), vous pouvez réaliser la retouche avec la bombe du RAL de la finition.
- Toutefois, s'il reste encore des impuretés gratons après époxy, vous pouvez préparer légèrement la zone avant la finition. Mais attention à ne pas trop insister, il ne faut pas enlever la couche d'anticorrosion en époxy.